

W przypadku pierwszego montażu sterownika kilka uwag które mogą być pomocne:

- 1) **Montażu powinien dokonać wykwalifikowany elektryk**
- 2) **Zapoznać się dokładnie z instrukcją montażu**
- 3) **Sterownik powinien być programowany dopiero po jego instalacji i sprawdzeniu podłączeń.**  
**Sterownik jest wstępnie zaprogramowany i powinien działać poprawnie bez potrzeby programowania go**
- 4) Podłączyć sterownik na stole z lampkami zamiast przekaźników – pozwoli to na zrozumienie funkcji realizowanych przez sterownik i jego adaptację do myjni
- 5) Zapoznać się ze sterowaniem zaworu spustowego
- 6) **Sterownik musi być zamontowany w skrzynce odpornej na zalanie**
- 7) **Przyciski sterownika są tylko do wstępnego uruchomienia**
- 8) Do normalnej pracy (obsługi codziennej) powinny być zastosowane **przyciski zewnętrzne odporne na zalanie i przystosowane do obsługi w rękawicach roboczych** (jeden lub trzy przyciski)
- 9) Sterowanie myjni powinno być z jednej fazy.
- 10) Proszę sprawdzić sterowanie pompą mleczną powinno, być z tej samej fazy i nie być międzyfazowe (400V). Pod groźbą utraty gwarancji.
- 11) Optymalnym dozowaniem wody dla myjni dojarki jest praca z presostatem
- 12) Dla myjni schładzalnika optymalnym dozowaniem wody jest limit czasu pobierania wody
- 13) Jeśli to konieczne przeprogramowanie sterownika przeprowadzić go po pełnym uruchomieniu
- 14) **W razie wątpliwości dzwonić pod telefon 508 380 661 odpowiem na wszystkie pytania**